



Elektronisk sikring



Mekanisk sikring



ID-Mærkning

SafetyHouse AS

Ormslevvej 287
8260 Viby J

Telefon 70 27 70 00
Fax 87 37 06 98

SafetyHouse.dk
info@safetyhouse.dk

CVR/SE 31 87 65 32



KEYbox SH

MANUAL

Åbning af boksen:

1. Tryk koden ind (ved levering første gang kan boksen åbnes uden kode)
2. Tryk "OPEN" ned
3. Åbn boksen

VIGTIGT: Hvis OPEN knappen ikke kan trykkes ned, så skyldes det at låget har ligget ned. Hold låget lodret og ryst det ganske let, så "falder låsen på plads" og den fungerer perfekt igen !!

Hvis man trykker en knap for langt ind, så den ikke kan trykkes ud igen:

- Tryk de andre knapper i samme lodrette række ind også, så vil man kunne trykke alle knapper ud på en gang med C tasten.
- Giv eventuelt knapperne en lille dråbe olie første gang boksen tages i brug, så vil problemet ikke opstå igen.

Lukning af boksen:

1. Sæt låget på boksen (Bunden af låget ind først)
2. HUSK : Tryk "C" for at nulstille koden, så man ikke kan se kodetallene !!!

Skift kode:

1. Åbn boksen og vend låget om.
2. Bestem en ny kode, der kan være fra et til ti cifre.
3. Vælg den nye kode ved at dreje de pågældende tal med en lille skruetrækker.
(Pil vender MOD tallet = Tallet er med i koden)
4. Test den nye kode et par gange med boksen ÅBEN.

Eksempel th : Koden er her : 3, 4, 6, 0 (rækkefølgen er ligegyldig)

